

操作マニュアル

RDG100T, RDG160T

汎用室内型温度調節器 (FCU、ヒートポンプ、床暖、天井冷房、その他汎用アプリ対応)



設定温度の変更

PH5

 コンフォートモード中 滋↓で自動タイマー運転中型の時変更 ロータリーノブを右(+)に回すと設定値が大きくなり、左(-)に回すと小さくなります。 パラメータ— P09 および P10 でリミット設定が無い場合、5...40 ℃ で設定可能

ファン速度設定(3速ファン)



- ファンモードボタンを押し、好みの速度を選択します。
 - 自動モード 🍰 では実際の室温と設定値により調節器で自動的にモードが選択されます。 室温が設定値に達するとファンは停止(工場設定)または低速運転(P15)となります。 • 手動モードの場合、選択した速度モード(低/中/高)で連続運転となります。



注:必要に応じ、P03を設定する事により、手動のみまたは手動+凍結防止機能を設定可能です。 また P15 の設定でデッドゾーン内(出力停止時)のファン速を設定可能です。

低 / 中 / 高

暖房⇔冷房、切替え



- 必要に応じて暖房⇔冷房の切替えが可能です。切替えは自動または手動で出来ます。 自動の場合は温度検出器または外部接点で行い、手動の場合は、運転モードボタンで切替えます(パラメ ーターP01参照)。
- 手動暖房⇔冷房切替え (P01=2) の場合、運転モードボタンで希望のモードを選択します。

自動切替えまたは連続暖房/冷房モードでは、現在のモードを55./ ※で表示します。



手動切替えの場合希望の運転モードにカーソル◀を移動して切替えます。

運転モード切替え



1. プロテクションモード • 運転モードでプロテクション(^①(4)を選択します。機器の運転は停止しますが、室温が8℃以下にな ると、自動的に暖房 ON にし、凍結防止運転となります。 必要に応じて、プロテクションモードを変更、凍結の他に過熱防止の設定も可能です。 凍結防止温度: ______°C 過熱防止温度: ______°C



2. コンフォートモード
 ●運転モードでコンフォート(菜⁴)を選択します。ロータリーノブで設定値の再調整が出来ます。



3.タイマーモード

タイマーの設定に基づいて、自動的に、コンフォート/省エネモードを切替えます。
 最大8つのタイムスケジュールの登録が出来ます。



4. 省エネモード

- パラメーター P02 を 2 に設定し、モードボタンで省エネ(**〔**4)を選択します。
- このモードでは、設定値を多少高め(または低め)に設定する事により省エネ制御を行います。 パラメーター P11、P12 を操作し設定値の変更が可能です。

重要:省エネモード設定値を OFF に設定すると、プロテクションモードが設定できなくなります!!

時刻、曜日設定



1. プログラムボタンを押すと、時計表示が現れます。

2. 時刻設定モードに入るため、 ✓ (OK)ボタンを押します。

3. 時刻表示がフリッカーしたら、ロータリーノブを左右に回し時刻を設定します。

現在 24 時間表示を 12 時間表示に変える場合は、ノブを右に回し、23:59 を通過させて設定します。 逆に 12 時間表示を 24 時間表示にするには、ノブを左に回し、00:00 を通過させて設定します。









- 4. 設定を確認し、 **√**(OK) で確定すると、同時に曜日がフリッカーを始めます。
- 5. ノブを左右に回し、曜日を合わせます。
- 6. ✔(OK)を押して確定します。
- 7. 最後に (Esc) ボタンを押して、設定モードを終了します。
- 注:停電後、復電した時点で曜日がフリッカーしますが、異常では有りません。停電が有ったことを知らせるためです。 この場合、停電前に設定したタイマー機能は引き続き有効です。もちろん再設定が必要な場合には、設定モードを 選択し設定を変更する事が可能です。



温度調節器 RDG100T/160T は、週間スケジュールタイマーを内蔵しており、合計 8 つ (A1...A8)のスケジュールを登録する 事が可能です。曜日の割り当ては自由です。手順は以下の通り:

- 1. プログラムボタンを2回押しタイマー設定(💮)に入ります。
- 2. ロータリーノブを回し、希望のタイマー番号 A1...A8 を選択し、 ✓ (OK)を押します。
- 3. ノブを回し、コンフォート開始時間(^{禁4})を設定し、→(OK)で確定します。
- 4. ノブを回し、コンフォート停止時間(C・):省エネ開始時間を設定し、 √ (OK) で確定します。
- 5. 曜日1、√、それと¶がフリッカーするので、曜日が合っていれば、√(OK)で確定し、他の曜日を選択する場合は、 ¶(Esc)を押して希望の曜日を選択した後、√(OK)で確定します。
- 6. 最後の曜日を設定したら、設定した全ての曜日がフリッカーします。

設定が正しい事を確認後、**√**(OK)を押して、一つのタイマーが設定されます。

- 次のタイマーを設定するには、上の3~6の操作を繰り返します。終了の場合、𝔍(Esc)を押してタイマー設定を終了します。 注:タイマー設定完了後は、上のステップ6.の√(OK)操作を行い、設定をセーブします。 𝔍(Esc)を押し、設定モードを終

タイマー機能を無しにするには P02 = 3 または P02 = 4 に設定、または DIP5= ON にします(RDG160T のみ)。

設定確認



- 1. プログラムボタンを2回押し、タイマー設定モード(※)にします。
- 2. ロータリーノブを回し、確認したいタイマー番号、A1...A8を選び、設定を確認します。
- 3. 終了後は、¶(Esc)を押して、通常の運転モードに戻ります。

簡易タイマー機能

コンフォート、省エネ運転のモード延長を0.5~9.5時間の範囲で設定可能です。



運転モードボタンを押しながら約3秒以内にロータリーノブを左右に回し以下のように設定します。

- a) 右に回し、コンフォート運転延長
- 表示:コンフォート(祭◀)、延長時間: 0....+9:30 b) 左に回し、省エネ運転延長

12395

06:30

· H1

表示:省エネ (℃↓)、延長時間:0....-9:30

設定時間が経過し、延長時間を過ぎると、簡易タイマー設定前の運転(=自動タイマー運転)に戻ります。

工場設定値(デフォルト値)に戻す











1. プログラムボタンを2回押し、タイマー設定モード(🛣)にします。

- 2. ✔(OK)を押して、タイマー設定モードに入ります。
- 3. プログラムボタンを3秒以上押すと(rES)が表示されます。
- ここで、 ✓ (OK) を押すと、タイマー設定が工場設定にリセットされます。 リセット不要な場合、 ♥(Esc)で通常運転に戻ります。

	曜日	タイマー時刻設定(コンフォート運転時)			
	月(1)~ 金(5)	06:30 – 08:30 (A1) 17:30 – 22:30 (A2)			
工場設定値	土 (6)	08:00-23:00 (A3)			
	日 (7)	08:00-22:30(A4)			
		設定時間以外は省エネ運転、タイマー A5 - A8 は、未設定			

ボタンロック



ファンモードボタンを3秒間押すと、手動でロックまたはアンロックが可能です。
 この為には、P14=2に設定しておく必要が有ります。

P14=1 に設定すると、最後の設定を行ってから 10 秒後に自動的にロックされます。



必要に応じて、各パラメーターの変更が可能です:

- 1. 左右の2つのボタンを同時に4秒間長押し後離す。
- 2. 両方のボタンを離してから2秒以内に右のボタンを3秒押すとP01が表示されます。
- 3. ロータリーノブを左右に回し必要なパラメーターを選択します。
- 4. ✓ (OK)を押して、パラメーターを決定すると、現在値がフリッカーします。変更する場合、ロータリーノブを 回し希望の値に設定します。
- 5. 設定が終了したら、 ✓ (OK)で確定します。変更をキャンセルする場合は、 ¶ (Esc)を押します。

上のステップ 3~5 を繰り返し必要なパラメーターの変更を行い、最後に ¶(Esc) で設定モードを終了します。

No.	パラメーター (サービスレベル)	工場設定	設定レンジ	設定値
P01	制御シーケンス	2管式/2段:	0=暖房専用	
		1=冷房専用	1 = 冷房専用	
		, tota la	2 = H/C 切替え、手動	
		4 管式	3 = H/C 切替え、自動	
		4 = H および C	4 = 暖房および冷房	
P02	運転モードボタン	1	1=自動/コンフォート /プロテクション	
			2=自動/コンフォート/省エネ/プロテクション	
		RDG1001.1,2	3=コンフォート /ブロアクション	
		RDG160T: 14	4=コンフォート/省エネ/フロテクション	
P03	ファンモードボタン	0	0=自動/手動	
			1=手動	
			2=自動/手動/プロテクション	
P04	温度単位、°C または °F	0	0 = °C	
DOF	(14	0.01/		
P05	温度補止	0.0 K	- 33 K	
P06	温度表示選択	0		
DOQ		21.00	1 = 設定温度 5 _ 40 °C	
P08	コンノオート基本設定値		540 C	
P09	設定値下限	5 0	540 °C	
D10	(コンノオート設止) 記会は L 四	25 °C	5 40 °C	
PIU	設定他上限	35 C	540 C	
D11	(コンノオート設た)	15 °C		
	1日二イ 咳 方 取 止 恒	10°C	OFF,5 U1 のFF, 3 U1 のFF, ツェンビョネマは、10%C	
P12	1日二个印房設定値 公司味の補助電気をいた。		OFF, 有二个咳苈苡足恒40 C	
FIJ	行房時の補助電気ヒーター	ON	OFF = 使用しない	
D1/	ギタンロック	0	UN - 仮用 9 つ 0 - 燃出か1	
1114	ハク イ ロ ツク		U = 1 () () () () () () () () () (
			1 = 日 勁 (
P15	デッドゾーン内ファン声度	0		
1 10	/ フェン・ションノン 述皮		0 = ㎡止 1 = 任速 (瑶戸 or 冷戸時)	
			2 = 低速 (逸房 5 日)///////////////////////////////////	

上記以外のパラメーターは、エキスパートレベルで設定します。入出力定義、比例帯ほか制御定数の設定など、次項のリストの内容が設定可能です

パラメーターの設定、変更は以下によります。

- 1. 左右の2つのボタンを同時に4秒間長押し後離す。
- 2. 両方のボタンを離してから 2 秒以内に左ボタンを 3 秒以上押すと→ ¶ (Esc) + ✔ (OK) 画面のみを表示→左ボタンを離し てからロータリーノブを左 1/2 回転以上回す → 画面に"Pxx" を表示します。
- 3. ロータリーノブを左右に回し必要なパラメーターを Pxx を選択します。
- 4. ✓ (OK)を押して、パラメーターを決定すると、現在値がフリッカーします。変更する場合、ロータリーノブを回し希望の値に設定します。
- 5. 設定が終了したら√(OK)で確定します。変更をキャンセルする場合は、¶ (Esc)を押します。

必要なパラメーターの変更を行い、最後に 𝖜(Esc) で設定モードを終了します。 注:エキスパートレベルでは、パラメータ─設定の他に入出力診断・テスト(パラメータ—:dxx)が可能です。

No	設定項目	工場設定	設定レンジ	F	F	梱
				00	160	連
				ភ្	g	項
	エキスパートレベル (1)			RD	RI	Ħ
P30	暖房比例帯/動作隙間	2 K	0.56 K	√	√	
P31	冷房比例帯/動作隙間	1 K	0.56 K	✓	~	
P32	ラジェーター用比例帯/動作隙間	2 K	0.56 K	✓	✓	アプリ
P33	コンフォート不感帯	2 K	0.55 K	✓	√	アプリ
P34		2 K	0.5 .5K	~	~	アプリ
P35	協定に動作体的(WB) 積分時間 RDG100T	5 min	0 10 min	~	v	D16
1 00	限力的间 RDG160T	45 min	0 120 min	v	$\overline{\checkmark}$	P47
P36	────────────────────────────────────	16 °C	10 25 °C		√ 	P38
1.00		10 0	1020 0			P40
P37	☆ 戸→ 曜 戸 切 恭 温 度 (X1/X2)	28 °C	27 40 °C	~	~	D38
1.01		20 0				P40
P38	入力 X1 機能	1 = 外部	0- (主体田)	✓	✓	
			0 (不反用) 1 - 从部龄出哭 / 索涅 or 還気涅 (AI)	06	09	
			2-11/C 77%の1 (Al/DI) 2-11/C 77%の1 (Al/DI)			
			5 = ビーダー有効 (1 ホーフル DI)			
			6 = 誓報入力 (DI)			
			9= 給気温度検出器			
P39	入力 X1 (DI 接点入力時、種類)	0 (NO)	0 = 常時 開 (NO)	\checkmark	\checkmark	P38
			1 = 常時 閉 (NC)			
P40	入力 X2 機能	2 = H/C	0 = (未使用)	v	√	
		冷暖切替	1 = 外部検出器 / 室温 or 還気温 (AI)	06	09	
			2 = H/C 冷暖切替 (AI/DI)			
			3 = 運転モード切替 [DI)			
			4 = 露点入力 (DI)			
			5 = ヒーター有効 (イネーブル DI)			
			6 = 警報入力 (DI)			
			9=給気温度検出器			
P41	入力 X2 (DI 接点入力時、種類)	0 (NO)	0 = 常時 開 (NO)	✓	√	P40
			1 = 常時 閉 (NC)			
P42	入力 D1 機能	3 = 運転モード	0 = (未使用)	✓	✓	
		切替	2 = H/C 冷暖切替 (AI/DI)	06	06	
			3 = 運転モード切替 [D])			
			4 = 露点入力 (DI)			
			5 = ヒーター有効 (イネーブル DI)			
			6 = 警報入力 (DI)			
P43	入力 D1 (DI 接点種類)	0 (NO)	0 = 常時 開 (NO)	✓	✓	P42
_			1 = 常時 閉 (NC)			
P44	出力 Y1/Y2 ランタイム	150 s	20300 sec	✓	X	P46
	(PI 演算使用の場合)					•
P45	出力 Y3/Y4 ランタイム	150 s	20300 sec	√	X	P47
_	(PI 演算使用の場合 I)					

DAE	電信レーカー山市, 02 (泪南靖僧田)	0 1/1/		v	1	
F4J	電気に一ク一面力: Q2 (温度補貨用)	UKW	0.0 1.2 KW	Х	•	
	RDG1601					
P46	出力 Y1/Y2 (3 位置以外の場合)	ON/OFF (1)	1=2位置	✓	Х	アプリ
			2 = PWM			
P46	出力 Y10 (DC) または Q1 (2 位置)	DC 010 V (2)	1 = On/Off	Х	✓	アプリ
	RDG160T		2 = DC 010V			
P47	出力 Y3/Y4 (3 位置以外の場合)	ON/OFF (1)	1=2位置	✓	х	アプリ
		()	2 = PWM			
P47	出力 Y20 (DC) または Q2 (2 位置)	DC 010 V (2)	1 = On/Off	х	✓	アプリ
	RDG160T		2 = DC 010V			
P48	品の ON 時間 2位置出力の提合	1 min	1 20 min	√	✓	D/6
D40		1 min.	120 min			140
F40	取小 UN 時间: Q1, Q2, Q3 リレー田/	1 111111.	120 11111.	Х	v	アフ
	選択時					リ
	P72, P73, P74 (=2,3,4,5)					P7x
	RDG160T					
P49	最小 OFF 時間 、2 位置出力の場合	1 min.	120 min.	✓	~	P47
P49	最小 OFF 時間: Q1, Q2, Q3 リレー出	1 min.	120 min.	Х	√	アプ
	力選択時					IJ
	P72 P73 P74 (=2345)					DZv
	RDG160T					F/X
P50	パージ機能	OFF	OFF· 無効	 ✓ 	✓	P38
	/ が が とう とう ひん	••••	1 5 min: 訳字時間がけ運転			D40
	(フトロク1次山命)次用で90 官前御かのる場		13 ШШ. 設定时间だけ運転			140
	台)					
P51	床暖温度リミット	OFF	OFF, 1050 °C	✓	✓	P38,
						P40

✓ パラメーター有効 × パラメーター無効

表示するパラメーターは制御アプリ(DIP 設定)により異なります。

- 注意• P46, P47: 2 位置または 3 位置制御は DIP 4, 5 で設定します。
 - P45 (RDG160T): ヒーターリレー出力接点の内部発熱補償用です。

P38, P40, P42: AI/DI が無い場合は自動認識するので"未使用"登録は不要です。
 (日1 診断メニューには "Err"が表示されます(制御に影響な1))

但し診断メニューには "Err"が表示されます(制御に影響なし)。

No	設定項目	工場設定	設定レンジ	G100T	G160T	梱連項日
	エキスパートレベル (2)	-		RD D	RD	P
P52	ファン運転	1	0 = 無効 1 = 有効 2 = 暖房時のみ 3 = 冷房時のみ	~	~	
P53	ファン速	3速	1 = 単速 2 = 3 速	~	х	P52
P53	ファン速 RDG160T	DC 010 V	1 =単速 2 = 3 速 3 = DC 010 V (ECM ファン)	х	~	P52 DIP4
P54	ファン残留運転 (ヒーター使用時の余熱放出)	60 s	0360 s	~	~	<mark>P52,</mark> アプリ
P55	ファン高速切替	100%	80100%	✓	√	P52
P55	ECM ファン比例出力 上限	ECM: 80%	ECM: 下限100%	х	~	P52
P56	ファン中速切替	65%	3075%	✓	~	P52
P56	ECM ファン比例出力 下限	ECM: 30%	ECM: 1%上限	х	~	P52
P57	ファン低速切替	10%	115%	✓	√	P52
P57	ECM ファン比例出力 起動点	ECM:10%	ECM: 1100%	х	√	P52
P58	ファン起動ブースター	ON	ON: 有効 OFF: 無効	~	~	P52
P59	ファン最小 ON 時間	2 min.	16 min	✓	✓	P52
P60	ファンキック:コンフォート時 次のキックまでの時間	OFF	089 min, OFF	✓	~	P52
P61	ファンキック:省エネ時 次のキックまでの時間	OFF	0359 min, OFF	✓	~	P52
P62	フィルターアラーム時間	OFF (0)	OFF, 100…9900 時間	✓	✓	P52
P63	給気温度 下限	OFF	OFF, 0P64 °C	х	v	P38, P40
P64	給気温度 上限	OFF	OFF, P63 50°C	X	✓ 	P38, P40
P65	凍結防止温度 温熱防止温度	8 0	OFF, 5 … 過熱防止温度(40 °C max)	*	v	
POO			□ 凍結防止温度(5 °C min.) … 40 °C	•	•	DEO
F07	ノアノ連延型	05	0360 s	, v	~	P52, P46, P47
P68	コンフォート運転延長	OFF (0)	OFF(0); 15360 min	✓	✓	P02
P69	コンフォート設定、一時変更 (コンフォート設定 P08 参照)	OFF	OFF = 無効 ON = 有効	~	~	
P70	リモコン操作 RDGT	ON	OFF = 無効 ON = 有効	~	~	
P71	工場設定再ロード (リセット)	OFF	OFF = 無効 ON = 再ロード (リセット)	~	√	
P72	出力 Q1 機能 RDG160T	0	0 = 未使用 1= プロテクション時 OFF 2= 2 管式、H/C デマンド時 ON 3= 4 管式、H デマンド時 ON 4= 4 管式、C デマンド時 ON 5= (H or C) シーケンス出力時 ON	x	~	アプリ
P73	出力 Q2 機能 RDG160T	0	0 = 未使用 1= プロテクション時 OFF 2= 2 管式、H/C デマンド時 ON 3= 4 管式、H デマンド時 ON 4= 4 管式、C デマンド時 ON 5= (H or C) シーケンス出力時 ON	X	~	アプリ
P74	出力 Q3 機能 RDG160T	0 ラメーター 右効	 0 = 未使用 1 = プロテクション時 OFF 2 = 2 管式、H/C デマンド時 ON 3 = 4 管式、H デマンド時 ON 4 = 4 管式、C デマンド時 ON 5 = (H or C) シーケンス出力時 ON 	X	~	アプリ

No	診断・テスト項目	工場設定	設定レンジ			梱
				G100T	3160T	運項目
	診断・テスト			RD	SDC 202	
d01	制御アプリ	診断	0 = (アプリなし:未定義) 1 = 2 管式 2 = 2 管式 + EH 3 = 2 管式 + ラジエーター 4 = 4 管式 5 = 2 段暖房または冷房 6 = 4 管式 + EH	~		
d02	X1 状態	診断	"" = 未使用 0 = 入力 OFF (DI) 1 = 入力 ON (DI) 049 °C = 現在温度 (AI) Err *) 00 蘂 = 冷房モード 100 <u>∞</u> = 暖房モード	~	~	
d03	X2 状態	診断	"" = 未使用 0 = 入力 OFF (DI) 1 = 入力 ON (DI) 049 °C = 現在温度 (AI) Err *) 00 漆 =冷房モード 100 <u>∞</u> =暖房モード	 Image: A start of the start of	~	
d04	D1 状態	診断	"" =未使用 0 = 入力 OFF (DI) 1 = 入力 ON (DI) 00 燊 =冷房モード 100 <u>%</u> =暖房モード	~	~	
d05	出力 Y1/Y2 試験 (試験終了後は ESC を押す事)		"" = Y1, Y2 出力なし OPE = Y1 強制 ON(開) CLO = Y2 強制 ON(閉)	✓	Х	P46
d06	出力 Y3/Y4 試験 (試験終了後は ESC を押す事)		"" = Y3, Y4 出力なし OPE = Y3 強制 ON(開) CLO = Y4 強制 ON(閉)	~	х	P47
d07	ソフトウェアバージョン ***)		Ux.xx 表示	~	~	
d08	Q1 出力試験 RDG160T		"" = Q1 未使用 OPE = Q1 強制 ON(開) CLO = Q1 強制 OFF(閉)	X	√	P72, アプリ
d09	Q2 出力試験 RDG160T		"" = Q2 未使用 OPE = Q2 強制 ON(開) CLO = Q2 強制 OFF(閉)	Х	~	P73, アプリ
d10	Q3 出力試験 RDG160T		"" = Q3 未使用 OPE = Q3 強制 ON(開) CLO = Q3 強制 OFF(閉)	Х	√	P74, アプリ

✓ パラメーター有効 × パラメーター無効

*) 設定が AI 入力時 (P38, P40 = 1): オーバーレンジ (0...49 ℃ 外)または、短絡/断線時 に"Err" を表示します。

表示するパラメーターは制御アプリ(DIP 設定)により異なります。



本社 〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 174 番地 平山ファインテクノ2 階 TEL:044-455-9111 (代) FAX:044-455-1050

札幌営業所 〒060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目1-23 北海道通信ビル3階 TEL:011-200-9588 FAX:011-200-9212

2025-04 版 記載内容はお断り無く変更する場合が有ります。